

Modely

LS10113, LS1016, LS1017, LS1018, LS1214, LS1212, LS1016, LS1030N, LS1040, LS1220, LS1221, LS0714, MT320, M243, MLS100, BLS713, LH1040, LH1200FL
včetně modelů s příponami F, L a FL, pokud existují.

Příprava

Poznámka: zkontrolujte, zda balení obsahuje následující díly. Jestliže některý z dílů chybí, informujte laskavě ihned servisní středisko Makity,

- Stojan pokosové pily (1ks)
- Šestihranný klíč 5 (1ks)
- Šestihranný klíč 6 (1ks)
- Klíč
- Sestava kola (1 kus)
 - šestihranná matka 8 (1 ks), plochá podložka 8 (1ks), kolo (2 ks), plochá podložka 12 (3 ks), osa kola (1 ks).
- Rameno podstavce
- Pracovní stůl (1 ks)
- Přední noha pravá (1 ks)
- Přední noha levá (1 ks)
- Šroub se šestihrannou hlavou M6x40 (4 ks)
- Šroub se šestihrannou hlavou M8x40 (2 ks)
- Plochá podložka 6 (4 ks)
- Matka 6 (4 ks)
- Opěra (1 ks)
- Šroub se šestihrannou hlavou M8x50 (4 ks)
- Matka šestihranná 8 (4 ks)
- Plochá podložka 8 (8 ks)
- Závitnice (2 ks)

Symbols



----- přečtěte si návod k použití



----- maximální přípustné zatížení

⚠ VÝSTRAHA

- Dříve než začnete provádět následující činnosti přečtěte si a pečlivě prostudujte tento návod.
- Před instalací nástroje do stojanu nástroj vypněte a odpojte.
- Stojan musí být přišroubován ke stabilnímu a vodorovnému povrchu za použití dvou pravoúhlých nosníků, které jsou na dvou ze čtyř noh.
- Používejte jen modely Makita uvedené v tomto návodu.
- Abyste si při zdvihání a skládání stojanu nepřiskřípli prsty, používejte držadlo
- Nepoužívejte stojan na nerovném a nestabilním povrchu.
- Na stojan nelezte, nesedíte a nestůjte na něm.

- Při sestavování stojanu pokosové pily ve vzpřímené poloze nebo při skládání stojanu dbejte na to, abyste tlakem nohy na trubici stojanu pokosové pily dosáhli jejího bezpečného zablokování.
- Při ukládání stojanu pokosové pily jej nikdy neukládejte opřený šikmo o zeď či podobnou oporu a to ani podélně nebo postranně
- Nikdy netahejte za blokovací páku, aniž byste drželi rukojeť.

Instalace pokosové pily do stojanu pily (Obr. 2)

1. Sestavování stojanu pokosové pily (Obr. 1)

(1) Přední noha (2 kusy)

1. Obráťte sestavu stojanu vzhůru nohama
2. Připevněte přední pravý podstavec (11) k noze stojanu závitnicí (10), šestihranným šroubem M6x40 (9) (2 ks), plochou podložkou 6 (12) (2 ks) a šestihrannou matkou 6 (13) (2 ks).

3. Vložte opěru (14) do otvorů v předním pravém podstavci.
4. Opakováním výše uvedené procedury smontujte přední levý podstavec (11-1)

(2) Sestava kola

1. Sejměte všechny díly z osy kola.
2. Nasadte na osu kola (5) plochou podložku (4), kolo (3) a plochou podložku (4). Pak posuňte osu kola (5) do nohy (15). Na druhou stranu osy (5) nasadte plochou podložku (4), kolo (3) a plochou podložku (2). Zajistěte páku na konci osy kola a dotáhněte šestihřannou matku 8.
3. Zkontrolujte, zda se kolo po uvolnění páky volně otáčí. Jestliže se kolo netočí, je matka 8 příliš utažena. Při používání stojanu pokosové pily zajistěte páky, tím zafixujete kola.

(3) Rameno podstavce

1. Vložte rameno podstavce (7) do otvoru nohy a zajistěte je šestihřanným šroubem M8x10 (8) (2 ks). Při zajišťování ramena podstavce jej vložte správným směrem. V opačném případě nebude možno rameno podstavce zajistit.

(4) Pracovní stůl (2ks)

1. Zasuňte pracovní stoly do otvorů ve stojanu a pákou (16) je zajistěte v požadované poloze. Páku je možno ustavit v různých úhlech tak, že vyzdvihnete páku směrem vzhůru a po nastavení do požadovaného úhlu ji otočíte. Uvolnění páky (16). Položte pokosovou pilu tak, aby otvory pro šrouby v podstavci pokosové pily se kryly s otvory pracovního stolu. Šrouby se šestihřannou hlavou M8x50 (17) (4 ks), podložkami 8 (18) a šestihřannými matkami 8 (19) (4 ks) připevněte podstavec pokosové pily. Zablokujte páky (16). Poznámka: Správné umístění pokosové pily řiďte pomocí malých otvorů v pracovních stolech.

Seřízení (Obr. 3)

1. Stlačte rukojeť (23) směrem dolů a položte nohu na podstavec.
2. Uvolněte blokovací páku (22).
3. Vytáhněte rukojeť (23) oběma rukama směrem vzhůru tak, aby se červený indikátor dostal nad úroveň 2 nebo 3.
4. Pro stabilizaci stojanu uvolněte kulatou matku (25) a otočte seřizovací nohu (24). Po seřízení znovu dotáhněte kulatou matku (25).

Skládání (Obr. 4)

1. Šlápněte na podstavec.
2. Oběma rukama lehce vytáhněte rukojeť (23) a zatáhněte uvolňovací páku (26).
3. Stlačte rukojeť (23) až pod úroveň 1. Blokovací páka (22) sama zablokuje rukojeť.

Nastavení prodlužovacího ramene (Obr. 5 & 6)

1. Otočte páku (27), která má stejnou funkci jako páka (16) směrem k pokosové pile.
2. Vytáhněte prodlužovací rameno (28) do požadované délky.
3. Upevněte páku (27).
4. Vytáhněte čep (29) a otočte nohu. Dávejte pozor, aby čep blokoval nohu.
5. Uvolněte upínací šroub na noze, vytáhněte trubici nohy (32) tak, aby dosáhla k podlaze a znovu utáhněte upínací šroub (31).
6. Uvolněte upínací šroub (31) opěry, zdvihněte nebo snižte opěru tak, aby horní hrana opěry byla ve výši stolu pokosové pily. Dotáhněte upínací šroub (31).
7. Používáte-li zarážku (34) pro opakované řezání, uvolněte upínací šrouby (33) a zdvihněte zarážku (34). Dotažením upínacích šroubů (33) zajistíte zarážku.

Ukládání prodlužovacího ramene (Obr. 5 & 6)

Postupujte podle procedury „Nastavení
prodlužovacích ramen“ v opačném

pořadí.