

# Jak používat čtečku DS-PT1-WE

Čtečku můžeme použít k zastřežení až 4 oblastí, které má daný uživatel čipu, přiřazené. Čtečka musí být zároveň do těchto až 4 oblastí přiřazená.

LED podsvícení symbolů A1 až A4 nám značí, se kterou zónou právě pracujeme, kdy A1 značí zónu v nejnižší pozici, do které je čtečka zařazená. Označení čísla zóny v samotné řídicí jednotce, pokud si Oblast 1 přejmenujeme na např. „zahrada“ nemá vliv.

## Jednoduchý režim

Všechny propojené oblasti budou po přejetí karty zastřeženy/odstřeženy bez ohledu na chyby systému.

## Standardní režim

### Zastřežení zóny

Zastřežení provedeme přiložením čipu, po kterém se podsvítí všechny dostupné odstřežené zóny. Opětovným přiložením čipu zastřežíme všechny podsvícené zóny. Pokud chceme zastřežit pouze jednu zónu, počkáme a podsvícení začne postupně ukazovat jednotlivé zóny od A1. Pokud chceme zastřežit momentálně podsvícenou zónu, přiložíme čip znovu a potvrdíme. LED indikátor na těle čtečky se rozsvítí oranžově a zóna/zóny budou zastřeženy.



### Odstřežení zóny

Odstřežení provedeme přiložením čipu dvakrát rychle za sebou, po kterém se podsvítí všechny zastřežené dostupné zóny. Opětovným přiložením čipu odstřežíme všechny podsvícené zóny. Pokud chceme odstřežit pouze jednu zónu, počkáme a podsvícení začne postupně ukazovat jednotlivé zóny od A1. Pokud chceme odstřežit momentálně podsvícenou zónu, přiložíme čip znovu a potvrdíme. LED indikátor na těle čtečky se rozsvítí zeleně a zóna/zóny budou odstřeženy.

