

## K37 (DŘÍVE K32IRF) - Rychlý uživatelský návod

### PŘEHLED KLÁVESNICE

**TX**  
Rychle bliká = komunikace s ústřednou

**StayD**  
Zap = StayD zapnut  
Vyp = StayD vypnut

**Klávesy**  
 = Stiskněte jednou a zadejte master kód pro rychlé programování  
 = Stiskněte a držte pro nastavení klávesnice  
 = Stiskněte a držte pro programování zvonkohry

**Stav podsystému(ů)**

**Arm / Sleep / Stay:**  
 Zap = podsystém zastřežen  
 Vyp = Podsystém odstřežen  
 Bliká = Odchodové zpoždění  
 Rychle bliká + = Posledních 10 s odchodového zpoždění  
 Rychle bliká + = Podsystém v poplachu  
 + *Zvuková indikace:*  
*Trvalé pípání = Poplach*  
*Proměnlivé pípání = Požární poplach*  
*Přerušované pípání = Začátek odchodového zpoždění*  
 Rychlé pípání = posledních 10 s odchodového zpoždění

**Info:**  
Obnoví zobrazení na displeji

**[TBL]** Zobrazení poruch  
Svítlí v případě poruchy.

**[MEM]** Paměť poplachů  
Svítlí v případě poplachu.

**[BYP]** Programování přemostění  
Svítlí v případě přemostění zón(y).

**Zobrazení zón:**  
Číslice [1] až [32] odpovídají zónám 1 až 32. Otevřené zóny budou svítit, zóny v poplachu budou blikat.

### ZASTŘEŽENÍ A ODSTŘEŽENÍ

**Zastřežení  
při opuštění objektu**



**Zastřežení  
v případě, že zůstáváte v  
objektu**



**Pro běžné zastřežení:**

1. Všechny zóny v požadovaném podsystému jsou v klidu.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]\*** nebo **[ARM] + [Přístupový kód]**.

**Pro částečné zastřežení:**

1. Stiskněte **[STAY]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]\***.

**Pro zastřežení v režimu noc:**

1. Stiskněte **[SLEEP]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]\***.

**Odstřežení:  
[OFF] + [Přístupový kód]\***

\* V případě rozdělení na podsystémy musíte vybrat podsystém.

## PANIK POPLACHY

Pro posláání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

## ZOBRAZENÍ PORUCH

Stiskněte tlačítko [TBL], v případě že je v systému porucha bude zobrazeno číslo odpovídající poruchy. Poruchu najdete v uživatelském návodu. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

## PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Stiskněte [BYP].
2. Zadejte Váš přístupový kód.
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny kterou chcete přemostit (např. 03). Daná zóna bude blikat.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

## PAMĚŤ POPLACHŮ

Shlédnutí paměti poplachů za poslední zastřežení:

1. Odstřežte systém.
2. Stiskněte [MEM].
3. Budou zobrazeny čísla zón, které byly v poplachu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

## NASTAVENÍ KLÁVESNICE

**Umlčení:**

Stiskněte a držte [CLEAR] po dobu 10 sekund pro povolení nebo zakázání umlčení klávesnice.

**Nastavení podsvitu:**

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 4 sekund.
2. Rozblikají se [1] a [2].
3. Stiskněte [1], a pomocí šipek nastavte podsvit.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

**Nastavení kontrastu:**

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 4 sekund.
2. Rozblikají se [1] a [2].
3. Stiskněte [2], a pomocí šipek nastavte kontrast.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

*Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.*