

# REM 3

## BEZDRÁTOVÁ MINIATURNÍ KLÁVESNICE

### Uživatelský návod

#### Úvod

REM 3 v sobě kombinuje výhody klávesnice a bezdrátového přenosného ovladače. 15 tlačítek umožňuje vyšší úroveň zabezpečení a pomocí dvoucestné komunikace je možné zjistit aktuální stav dvou podsystémů a zároveň tyto dva podsystémy ovládat.

#### Přehled

1. Jak přidám ovladač k systému - otočte na další stránku
2. Jak odblokuji ovladač - nahlédněte níže
3. Jak se podívám na stav systému - nahlédněte níže
4. Jak zastřežím/odstřežím systém pomocí tlačítek - nahlédněte níže
5. Nerozumíte odezvě vašeho ovladače - nahlédněte níže nebo otočte na další stránku
6. Jak spínat výstupy PGM (programovatelné výstupy pro ovládání garážových vrat a podobně) pomocí PGM kláves - nahlédněte níže
7. Jak vyvolat panický poplach - nahlédněte níže
8. Jak vyměnit baterii - otočte na další stránku

#### Popis ovladače

##### Odblokování ovladače

- V případě, že není ovladač používán, dojde k jeho zablokování. Stiskněte a držte [i] pro odblokování ovladače.
- Ovladač bude zablokován opět po pěti sekundách klidu
- Před provedením nějaké akce musí být ovladač odblokován

##### Prohlížení aktuálního stavu systému

1. Stiskněte a držte [i] po dobu 1 sekundy.
2. Stiskněte a držte [i] po dobu 1 sekundy pro zobrazení stavu systému.

##### Prohlížení posledního stavu systému

1. Stiskněte a držte [i] po dobu 1 sekundy.
2. Ovladač zobrazí poslední stav systému uložený v ovladači.

##### Zpětná vazba ovladače

Informační LED zobrazují stavy obou podsystémů.

##### Zastřežení/odstřežení vašeho systému

1. Stiskněte a držte [i] pro odblokování ovladače.
2. Stiskněte [ARM], [SLP], [STAY] nebo [OFF] pro podsystém 1 a/nebo 2 dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Zadejte Váš uživatelský kód na ovladači. Systém bude zastřežen/odstřežen.

##### Jednotlačítkové zastřežení/odstřežení vašeho systému

1. Stiskněte a držte [i] pro odblokování ovladače.
2. Stiskněte [ARM], [SLP], [STAY] nebo [OFF] pro podsystém 1 a/nebo 2 dokud neuslyšíte pípnutí. Systém bude zastřežen nebo odstřežen.

Musí být nastaveno instalačním technikem



##### Použití PGM tlačítek

1. Stiskněte a držte [i] pro odblokování ovladače.
2. Stiskněte a držte PGM tlačítko (1 až 6) na tři sekundy pro sepnutí požadované funkce.
3. Zadejte Váš uživatelský kód.

Ovládání PGM je možné bez zadání kódu, tuto vlastost musí povolit Váš instalační technik.

##### Použití kombinací tlačítek

1. Stiskněte a držte [i] pro odblokování ovladače.
2. Stiskněte a držte kombinaci tlačítek ([x] + [✓] nebo [●] + [●]).

Kombinací tlačítek může být použita pro spustění naprogramované akce (panik, reset detektorů kouře a pod.) Musí být naprogramováno instalačním technikem.

## Přidání ovladače do vašeho systému (pomocí klávesnice)

Pokud nebyl ovladač přiřazen vašim instalačním technikem, můžete jej přidat pomocí následujícího postupu.

Krok	Akce	Detaily
1	[ <b>⏻</b> ] + [ <b>MASTER KÓD</b> ]	Tlačítko [ <b>⏻</b> ] bude blikat. LED/tlačítko programovaného uživatele bude svítit. Může být použit i master kód podsystému.
2	[ <b>ČÍSLO UŽIVATELE</b> ]	Zadejte 2 místné číslo uživatele: 01 až 32
3	[ <b>KÓD</b> ]	Zadejte 4 nebo 6 místný kód
4	[ <b>POTVRZENÍ KÓDU</b> ]	Zadejte znovu 4 nebo 6 místný kód pro potvrzení
5	[ <b>OVLADAČ</b> ] / [ <b>ENTER</b> ]	Stiskněte tlačítko [ <b>i</b> ] na požadovaném ovladači. Pokud není systém rozdělen přejde automaticky na bod 2 dalšího uživatele.
6	[ <b>1</b> ] a/nebo [ <b>2</b> ] + [ <b>ENTER</b> ]	Přiřazení uživateli podsystému 1 a/nebo 2. Továrně je uživatel přiřazen podsystému 1. Přejde na dalšího uživatele.

## Zpětná vazba dálkového ovladače

Váš ovladač REM3 poskytuje jak zvukovou tak vizuální zpětnou vazbu na akce systému (zastřežení/odstřežení a pod.).

Akce	Vizuální indikace	Zvuková indikace
Zastřežení: Stiskněte [ <b>ARM</b> ] Stiskněte [ <b>SLP</b> ] Stiskněte [ <b>STAY</b> ]	Arm / Sleep / Stay: svítí	“píp-píp-píp-píp“
Odstřežení: Stiskněte [ <b>OFF</b> ]	Off: svítí	“píp-píp“
Přepnutí při odchodovém zpoždění: Stiskněte [ <b>ARM</b> ] Stiskněte [ <b>SLP</b> ] Stiskněte [ <b>STAY</b> ] (pouze v režimu StayD)	Arm / Sleep / Stay: bliká	“píp-píp-píp-píp“

Stav systému/ovladače	Vizuální indikace	Zvuková indikace
Systém v poplachu	[ <b>i</b> ]: Bliká červeně	“pííííí...“ (dva tóny a opakují se)
Ovladač odblokován	[ <b>i</b> ]: Svítí žlutě	
Ovladač čeká na zadání kódu	[ <b>i</b> ]: Svítí zeleně	
Ovladač přenáší informaci do ústředny	[ <b>i</b> ]: Bliká žlutě	
Ovladač chybně komunikuje s ústřednou	[ <b>i</b> ]: Bliká rychle červeně	“pííííí“ (3. sekundy)
Indikace slabé baterie ovladače	[ <b>i</b> ]: Červená bliká	

## Výměna baterie

1. Odšroubujte šroubky ze zadního krytu ovladače. Opatrně sundejte zadní kryt ovladače.
2. Vyjměte baterii z držáku.
3. Vložte novou baterii do držáku. Dodržte správnou polaritu baterie.
4. Zadělejte zadní kryt ovladače a uchyťte jej šroubky.

