



eldes

EWK2

BEZDRÁTOVÁ KLÍČENKA

Uživatelský manuál v1.0

Kompatibilita:

- ESIM264 v7.14.00 a vyšší + EWT1 v16.18 a vyšší.
- ESIM364 v02.04.10 a vyšší.
- EPIR2 v01.01.08 a vyšší + EPIR3 všechny verze.

Základní vlastnosti:

- Zapnutí/vypnutí zabezpečovacího systému;
- Tisňové tlačítko (panic);
- Ovládání PGM výstupu;
- Optická a akustická signalizace provedení příkazu.

Další podrobné informace naleznete v instalačním manuálu příslušné ústředny (ESIM264/364) nebo minialarmu(EPIR2/EPIR3).


EWK2 je bezdrátové zařízení vyvinuté pro jednoduché ovládání zabezpečovacích systémů ELDES a jejich prostřednictvím také jakéhokoli jiného elektrického zařízení pomocí PGM výstupů. Bezdrátovou klíčenku EWK2 je nejprve třeba přihlásit do bezdrátové nadstavby ELDES pomocí SMS zprávy nebo komfortněji pomocí konfiguračního programu *ELDES Configuration Tool*. Klíčenka EWK2 obsahuje 4 programovatelná tlačítka, kterým lze přiřadit vybranou funkci. Po stisku kteréhokoli z tlačítek je opticky i akusticky signalizováno úspěšné provedení vyslaného příkazu. Zda byl příkaz proveden lze ověřit také vyžádanou zpětnou vazbou (klíčenka komunikuje oboustranně) a to přidržetím téhož tlačítka příkazu na 3 sekundy. Tři krátká rychlá pípnutí znamenají, že příkaz byl úspěšně proveden, jedno dlouhé pípnutí pak neúspěšné provedení příkazu nebo je klíčenka mimo dosah bezdrátové nadstavby. V továrním nastavení je vždy jeden pár automaticky nastaven pro zapnutí/vypnutí systému.

Do bezdrátové nadstavby ELDES je možno přihlásit maximálně 5 ks klíčenek EWK2 najednou. Maximální dosah bezdrátové nadstavby je 150 metrů meters (v otevřeném prostoru, za ideálních podmínek).

1. Obsah balení

1. Klíčenka EWK2 1ks
2. Lithiová baterie CR2032 3V 1ks
3. Uživatelský manuál 1ks

2. Technické specifikace



POZNÁMKA: Na obr.1 je popsáno výchozí nastavení klíčenky EWK2 v továrním nastavení po jejím přihlášení. Funkce jednotlivých tlačítek lze libovolně měnit.

2.1. Elektrické a mechanické charakteristiky


Typ baterie	CR2032 Lithium
Napětí baterie; Kapacita	3V; 240 mAh
Počet baterií	1
Výdrž baterie	~18 měsíců *
Frekvence bezdrátového přenosu	868 MHz
Povolená okolní provozní teplota	-20...+55°C
Povolená vlhkost okolí	0-90% RH @ 0... +40 °C (bez kondenzace)
Rozměry	53 x 37 x 10 mm
Dosah bezdrátové nadstavby	Max. 30 metrů v zástavbě; max. 150 metrů v otevřeném prostoru **
Kompatibilita	ELDES Wireless

* Orientačně, závisí na nastavení v konfiguraci, počtu aktivací, okolní teplotě apod.



** Ideální podmínky - minimální rušení, optimální nastavení antén apod.

3. Instalace


1. Otevřete kryt klíčenky EWK2. Odšroubujte pojistný vrut ve spodní části a oddělte vrchní a spodní část krytu.




2. Vyjměte destičku s elektronikou a držákem baterií, poté ji otočte tak, aby tlačítka směřovala dolů a držák baterie naopak vzhůru.



3. Vložte dodanou baterii CR2032 do držáku, dbejte přitom na správnou polaritu (+/-) ! (Horní plocha se znaménkem + nahoru.)



- Poznamenejte si ID číslo klíčenky (na štítku uvnitř) a vložte zpět destičku s elektronikou. Uzavřete kryt klíčenky, nezapomeňte na vrut.
- Přihlašte klíčenku EWK2 do bezdrátové nadstavby ELDES pomocí SMS příkazu nebo komfortněji pomocí programu *ELDES Configuration Tool*. Otevřete záložku **Bezdrátová zařízení** a zadejte 8-místné ID číslo detektoru nalepené na desce elektroniky klíčenky (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu klíčenky) a poté klikněte na **Přidat**. Více informací naleznete v instalačním manuálu ústředny (minialarmu) ke které (kterému) detektor přihlašujete.



- Během přihlašovacího procesu stiskněte několikrát jakékoli tlačítko na klíčence EWK2. Po úspěšném provedení přihlašovacího procesu se ikona klíčenky zobrazí v záložce **Bezdrátová zařízení** se zeleným proužkem a označením **Připojeno** společně s informací o kapacitě baterie a síle signálu bezdrátové nadstavby.
- Klíčenka EWK2 je připravena.

POZNÁMKA: Pokud se klíčenku opakovaně nedaří přihlásit, zresetujte ji, prosím, na tovární hodnoty a přihlášení opakujte. Postup resetu je popsán v kapitole **6. Reset na tovární hodnoty**.

4. Zóny EWK2 (Tísňové tlačítko)

Klíčenku EWK2 lze nakonfigurovat tak, že stisknutí některého (nebo kteréhokoli) tlačítka vede k vyhlášení tísňového poplachu v systému. Pro tento účel je třeba v konfiguračním programu *ELDES Configuration Tool* vytvořit tzv. virtuální zónu, která se poté přiřadí k příslušné klíčence (klíčenkám) a dále se konfiguruje shodně jako zóny fyzické (tzn. že virtuální zóna může být tichá, hlasitá, 24hodinová, požární atd.) podle toho, co má po vyhlášení tísně následovat.

5. Výměna baterií

- Rozeberte kryt klíčenky EWK2 (viz kapitola **3. Instalace**).
- Vyjměte starou baterii z držáku, zkontrolujte si přitom její správnou polaritu (+/-).
- Vložte novou baterii, dbejte přitom na dodržení správné polarity (+/-).
- Baterie jsou vyměněny

POZOR: Používejte pouze nové, kvalitní a čerstvé baterie s označením CR2032 3V.



POZOR: Pokud klíčenku nepoužíváte, je zapotřebí baterii vyjmout.

POZOR: Abyste předešli nebezpečí požáru nebo explozi baterie, používejte pouze schválený typ baterie. Zejména dbejte na dodržení správné polarity (+/-). POUŽITÉ BATERIE NEPATŘÍ DO DOMOVNÍHO ODPADU. Odkládejte je pouze do speciálních sběrných nádob. Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívajte ani je nevhazujte do ohně.

POZNÁMKA: Pokud kapacita baterie v klíčence klesne pod 5%, odešle systém o této skutečnosti SMS zprávu.

POZNÁMKA: Aktuální stav baterie v detektoru je možné zjistit pomocí programu ELDES Configuration Tool.

6. Reset na tovární hodnoty

1. Stiskněte a držte tlačítko  současně s tlačítkem .
2. Držte tyto dvě tlačítka stisknuté do té doby, dokud kontrolka LED nezabliká a klíčenka nezapírá několikrát rychle za sebou.
3. Uvolněte obě tlačítka.
4. Parametry jsou zresetovány na tovární hodnoty.

7. Další informace

Omezení odpovědnosti

Kupující souhlasí s tím, že systém (zařízení) pomůže omezit riziko požáru, krádeže, vloupání a jiných nebezpečí, nemůže však obsáhnout všechna možná rizika ve všech podobách. ELDES UAB ani distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody vůči osobám, majetku nebo finančním ztrátám případně plynoucím z užívání tohoto systému.

Záruka

Výrobce ELDES UAB na zařízení prostřednictvím dodavatelů poskytuje záruku 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data, kdy byl systém dodán koncovému uživateli. Záruka je platná pouze pokud je systém užíván výhradně k určenému účelu, v souladu s tímto návodem k obsluze a instalačním manuálem a jeho pokyny a instrukcemi. Účtenka potvrzující koupi zařízení musí být opatřena datem prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, působení chemikálií, vysoké vlhkosti, kapalin, korozivního či agresivního a nebezpečného prostředí nebo na poškození, způsobeném zásahem vyšší moci.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných osob v okolí zařízení:

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení tam, kde může kolidovat s jinými přístroji nebo způsobit jiné potenciální nebezpečí.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti lékařských zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v nebezpečném prostředí.
- NEVYSTAVUJTE zařízení vysoké vlhkosti, chemikáliím nebo mechanickým nárazům.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení sami opravit.



Tento symbol WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), kterým je produkt nebo jeho části včetně dokumentace označen, znamená, že nesmí být po ukončení své životnosti likvidován spolu s běžným komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v souladu s ochranou životního prostředí v určených recyklačních střediscích. Více informací o tom, jak nakládat s takto označeným odpadem, získáte u svého prodejce nebo místně příslušném úřadě, spravujícím odbor životního prostředí.

Copyright © "ELDES UAB" & ALARM PRODEJ.CZ, 2014, 2014. All rights reserved

Překlad tohoto manuálu je dílem ALARM PRODEJ.CZ se svolením ELDES UAB a je jeho duševním vlastnictvím. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno rozšiřovat a kopírovat informace z této české mutace dokumentu nebo je předávat třetí straně bez písemného svolení ALARM PRODEJ.CZ. Změny v textu nebo vyobrazení vyhrazeny. Bezdrátová klíčenka EWK2 je držitelem prohlášení o shodě dle směrnice 1999/5/EC.



Vyrobeno v Evropské Unii
www.eldes.it
www.alarmprodej.cz